

كنترول السرعتين بكارت التحكم بشاشة

- 1- يظهر الأعطال على شاشة المبين سفن سيجمنت و المبين السيريال .
- 2- بعد الخروج من وضع الصيانة ، يصعد المصعد تلقائيًا لأقرب دور بدون ضغط أي زر ، يمكن تشغيل / إلغاء الخاصية من خطوة رقم 30 في البرمجة.
- 3- عدم إلغاء الطلب عند فتح وإغلاق الشوكة أثناء تشغيل المصعد في وضع البطيء سيستمر تنفيذ الطلب دون إلغائه.
- 4- إمكانية برمجة الكارت ليعمل بنظام 8 وقفة، 16 وقفة أو سيريال من خلال الخطوه الأولى في البرمجة بدون الرجوع للشركة.
- 5- إمكانية برمجة الكارت ليعمل بنظام الدوبلكس أو الدوبلكس السيريال أو التريبليكس.
- ← يجب طلب برمجة الكارت مسبقًا بالنظام المطلوب قبل الشراء لضمان توافره.
- 6- تشغيل جميع أنواع المبينات مع إمكانية تشغيل نوعين في نفس الوقت إحداها سيريال.
- 7- قابل لزيادة عدد الأدوار حتى 32 دور بالكروت الإضافية .
- 8- يعمل على جميع أنواع الأبواب (الأوتوماتيك – النصف أوتوماتيك)
- 9- الأمان : نقل الحركة من السريع إلى البطيء في النهايات عن طريق جهاز السيلىكتور .
- 10- وجود ذاكرة تخزين حتى 50 عطل .
- 11- الدوبلكس يعمل مباشرة بدون كارت مجمع .

- 12- جميع إيسيهات الكارت على قواعد ولا يوجد إيسيهات لحام مباشرة على الكارت مما يسهل عملية الصيانة .
- 13- خاصية ضبط عدد مشاوير المصعد مع وجود عداد لمعرفة عدد المشاوير التي تمت .
- 14- خاصية الرقم السرى على لوحة الطلبات الداخلية فى الكابينة .
- 15- خاصية اختيار رقم إعداد ضبط المصنع الخاص بك .
- 16- خاصية تحديد نقل المصعد على النهايات أو السيليكتر .
- 17- خاصية عبث الأطفال .
- 18- خاصية اختيار دور الطوارئ فى حالة وجود حريق .
- 19- خاصية اختبار دائرة الكوالين .
- 20- خاصية مصحح الفاز .
- 21- تصحيح المصعد فى الأرضى أو الاحتفاظ بالدور .
- 22- أخذ النهايات على القواطع أو على السيليكتر .
- 23- يوجد به ريليهات اسهم حيث يتم توصيل الأسهم به ويعمل الكارت على تصحيح اتجاههم إذا انقلبت الفازات مع توصيل الفاز فى الكارت .
- 24- الطلبات الداخلية منفصلة تمامًا عن الطلبات الخارجية مع وجود خيار يتيح بقاء الطلبات مشتركة وذلك حسب الطلب .
- 25- إمكانية برمجة عدد شرائح السيليكتر فى الكارت، حيث يمكن اختيار شريحة واحدة أو شريحتين حسب الحاجة لتوفير تحكم دقيق فى الاتجاهات .
- 26- إمكانية تشغيل بابين مختلفين مثل الباب الأوتوماتيك الداخلى والباب الخارجى عادى فى نفس الوقت.
- 27- عرض قلب الفازات على الشاشة عند التصحيح عن طريق إظهار علامة * بجوار UP و DN إذا كانت الفازات معكوسة فى حالة السرعتين .
- 28 - يُوفّر الكارت نقطة واحدة يمكن استخدامها إما لتنفيذ وظيفة الحمولة الكاملة أو الحمولة الزائدة، حسب التوصيل المطلوب.