

كنترول الهيدروليك 220 بكارت التحكم المطور بلس

1- يوفر الكارت داخل الكنترول 5 ريليهات:

(3 ريليهات خاصين بدوائر الأمان: الستوب، الشوكة، الكالون) + ريليه البطئ + ريليه الإنارة .

2- توفير كونتاكتور الكاما .

3- تأخير ريليه الدلتا (في خطوة 31 في البرنامج) لتوفير التايمر الخارجي المستخدم لتأخير كونتاكتور الدلتا، مما يضمن نعومة توقف الكابينة على الدور (الوقفة الناعمة) (Soft Stop) .

4- مخارج مخصصة للهيدروليك لدعم تشغيل كونتاكتور ستار والدلتا.

5- التوافق مع كل أنظمة الهيدروليك حيث يعمل مع معظم المضخات الهيدروليكية .

6- خاصية Releveling حيث تعيد الكابينة تلقائيًا إلى مستوى الدور عند هبوطها عنه .

7- مزود ببطارية لتشغيل فالف الطوارئ وإنزال المصعد إلى أقرب دور عند انقطاع الكهرباء .

8- ريليه (STR – DLT) يدعم تشغيل أنظمة الهيدروليك ستار - دلتا 220 → C2 حيث يتم تشغيل كونتاكتور ستار أولاً، ثم كونتاكتور الدلتا بعد ثانيتين أو على حسب الطلب .

9- ميزه إلغاء الطلب الداخلى عند الضغط عليه مرتين.

10- تصحيح اتجاه الأسهم تلقائيًا حيث يتم ضبطها تلقائيًا لتتوافق مع الفازات .

11- اختيار نوع الفاز خطوة 29 في البرنامج

(PHASE MODE : PHASE ON)

12- نظام حماية الفازة - في نظام الهيدروليك، يعمل فاز سكونز .

13- خاصية VIP يستجيب المصعد لأول طلب داخلي فقط، ويرفض جميع الطلبات الأخرى (داخلية أو خارجية) حتى يتم تنفيذ الطلب الحالي .

14- تفعيل OVL عند الحمل الزائد وتفعيل FLD عند الحمل الكامل ويمكن تشغيلهما معا.

15- اختيار دور الطوارئ عند الحريق.

16- عرض الأعطال على شاشة المبين سفن سيجمنت و المبين السيريال .

17- الخروج من وضع الصيانة حيث يصعد المصعد تلقائيًا إلى أقرب شريحة توقف دون الحاجة إلى الضغط على أي زر طلب يمكن تفعيل أو إلغاء هذه الخاصية من الخطوة رقم 30 في البرنامج .

18- خاصية عدم إلغاء الطلب عند فتح وإغلاق الشوكة أثناء تشغيل وضع البطيء .

19- إمكانية تشغيل المصعد بنظام دوبلكس أو دوبلكس سيريال أو التريبليكس .

20- روزتة الترميك (TR1 - TR2) تراقب درجة حرارة الموتور.

21- نقطة أمان الفرامل (BRK) تفصل الكارت خارجيًا إذا لم تفتح الفرامل، ويظهر العطل BRK_ERR على شاشة الكارت .

22- يمكن فصل الطلبات الداخلية عن الخارجية أو دمجها وفقًا لاختيار العميل.

23- إضافة بريس تحويل لوضع الصيانة لتشغيل الصيانة صعودًا ونزولًا باستخدام أزرار البرمجة (REV / - / +) تم توفير علبة الصيانة .

24- يوجد به أسهم طلوع ونزول وجونج ودعاء داخل الكارت .

25- تشغيل جميع أنواع المبينات مع إمكانية تشغيل نوعين مختلفين في نفس الوقت، إحداهما سيريال .

26- إمكانية برمجة الكارت ليعمل بنظام 8 وقفة، 16 وقفة أو سيريال من خلال الخطوه الأولى فى البرمجة بدون الرجوع للشركة.

27- قابل لزيادة عدد الأدوار حتى 32 دور بالكروت الإضافية .

28- تسجيل الأعطال حتى 50 عطل .

29- نقل الحركة من السريع إلى البطيء على النهايات أو السيلىكتور .

30- خاصية الرقم السري للطلبات الداخلية .

31- خاصية عبث الأطفال .

ARTRONIC Company
For Elevator Control Systems